


(A)




(B)




(C)




(D)




(E)




(F)




(G)




(H)



(I)



(J)



KATALOG CZĘŚCI

SILNIK SPALINOWY
Loncin LC1P85FA (HTS LX 84 M L352)

HORTMASZ

SILNIK LONCIN LC1P85FA
(HTS LX84M L352)

KATALOG CZĘŚCI

HORTMASZ

NUMER CZĘŚCI	NUMER KATALOGOWY	NAZWA CZĘŚCI
3 (A)	120250051-0001	USZCZELKA POKRYWY ZAWORÓW LC1P85FA (HTS LX84M L352)
6 (A)	120150267-0001	USZCZELKA GŁOWICY LC1P85FA (HTS LX84M L352)
3 (B)	110830060-0001	USZCZELKA MISKI OLEJOWEJ LC1P85FA (HTS LX84M L352)
5 (C)	110260088-0002	KOREK SPUSTOWY OLEJU LC1P85FA (HTS LX84M L352)
7 (C)	174280004-0001	ZĘBATKA LC1P85FA (HTS LX84M L352)
9 (C)	110690069-0002	WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU LC1P85FA (HTS LX84M L352)
1 (E)	130070156-0001	PIERŚCIEŃ TŁOKA LC1P85FA (HTS LX84M L352)
2 (E)	130030289-0001	TŁOK LC1P85FA (HTS LX84M L352)
4 (E)	130060064-0001	SWORZEŃ TŁOKA LC1P85FA (HTS LX84M L352)
5 (E)	130150182-0001	KORBOWÓD LC1P85FA (HTS LX84M L352)
6 (E)	130290500-0001	WAŁ KORBOWY LC1P85FA (HTS LX84M L352)
7 (E)	130450029-0001	PRZECIWWAGA LC1P85FA (HTS LX84M L352)
1 (F)	140450041-0001	KOMPLET DŹWIGNI ZAWORÓW LC1P85FA (HTS LX84M L352), LC1P92F-1 (HTS LX92H L452)
3 (F)	140670042-0001	LASKA POPYCHACZA LC1P85FA (HTS LX84M L352)
9 (F)	140400012-0001	USZCZELNIACZ ZAWORU LC1P85FA (HTS LX84M L352), LC1P92F-1 (HTS LX92H L452), LC2P73F (HTS LX102H L586)
12 (F)	140020185-0001	WAŁEK ROZRZĄDU LC1P85FA (HTS LX84M L352)
1 (G)	170430165-0001	USZCZELKA KOLEKTOR-CYLINDER LC1P85FA (HTS LX84M L352)
2 (G)	170440100-0001	KOLEKTOR GAŹNIKA LC1P85FA (HTS LX84M L352)
3 (G)	170430164-0001	USZCZELKA KOLEKTOR-GAŹNIK LC1P85FA (HTS LX84M L352)
4 (G)	170021921-0002	GAŹNIK LC1P85FA (HTS LX84M L352)
5 (G)	170430173-0001	USZCZELKA GAŹNIK-FILTR POWIETRZA LC1P85FA (HTS LX84M L352), LC1P92F-1 (HTS LX92H L452)
8 (G)	170010045-0001	FILTR PALIWA LC1P85FA (HTS LX84M L352), LC2P73F (HTS LX102H L586), PRZEPŁYWOWY
3 (I)	160180037-0001	WENTYLATOR LC1P85FA (HTS LX84M L352)
4 (I)	270020247-0001	KOŁO MAGNESOWE LC1P85FA (HTS LX84M L352)
6 (I)	270190053-0001	CEWKA ŁADUJĄCA LC1P85FA (HTS LX84M L352)
7 (I)	270920308-0001	CEWKA ZAPŁONOWA LC1P85FA (HTS LX84M L352)
10 (I)	270880173-0001	REGULATOR NAPIĘCIA LC1P85FA (HTS LX84M L352), LC1P92F-1 (HTS LX92H L452)
12 (I)	270360094-0001	ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY LC1P85FA (HTS LX84M L352)
1 (J)	180020721-0003	FILTR POWIETRZA LC1P85FA (HTS LX84M L352), KOMPLETNY

4 (J)	180100097-0001	FILTR POWIETRZA LC1P85FA (HTS LX84M L352), WKŁAD

SILNIK LONCIN LC1P85FA
(HTS LX84M L352)

KATALOG CZĘŚCI

HORTMASZ

utworzono: 15.07.2025 10:20